


# InviSense app för registrering av fuktmätning


Endast för Android system.

## Startförberedelser


Tillse att alla appar är uppdaterade i surfplattan.

Tryck på loggan InviSense. 


Tryck på synkronisera.




Logga in med dina inloggningsuppgifter.



Välj hantera anläggningar.



Bocka i anläggning som ska mätas, tryck på spara.



## Fuktmätning


Tryck på loggan InviSense.




Tryck på mät.




Kontrollera att fuktskanner och surfplattan är parkopplade, detta syns längst upp till höger, om så inte är fallet tryck på symbolen ej ansluten.



Välj den anläggning som ska mätas.



Välj den enhet som ska mätas.



Du kommer nu att se planritningen.



Tryck direkt på en sensor i planritningen alternativt välj sensor från listan på höger sidan.

Välj starta mätning.



Utför mätningen med fuktskannern, resultatet visas nu.

Upprepa för fler sensor mätningar.




## Uppladdning av mätdata till InviSense cloud.


När möjlighet till internetuppkoppling finns välj synkronisera.



Logga in med dina inloggningsuppgifter.



Tryck på synkronisera.



Dialogrutan dyker upp med en bekräftelse, tryck ok.

