

## Instruktioner fastsättning och löstagning av surfplatta från skanner

Montering/fastsättning:



Lägg surfplattan ovanpå fästet på fuktskannern.



Lås fast surfplattan i fästet genom att skjuta låsarmen (den lilla spaken på sidan av fästets kontaktyta) upp mot antennen

Löstagning av plattan:



För låsarmen (sitter under plattan på fästet på samma sida som spännet) ner mot huvudenheten.



Rotera surfplattan ca 90 grader moturs/motsols och lyft uppåt.