

Användarinstruktion InviSense fuktskanner

MÄTNING

Skannern startas med hjälp av vippströmbrytaren på sidan av skannern, se bild till höger. Skannern blinkar då blått.


Skannern används tillsammans med vår app för mobiltelefon eller tablet. Den fungerar med både iOS (iPhone) och Android. En detaljerad instruktion för hur du använder appen hittar du på vår hemsida: <https://invisense.se/nedladdningar>.

När skannern är ansluten till din mobil/tablet lyser den istället med ett fast blått sken.

När du är redo för mätning riktar du skannern mot sensorn, och det uppmätta värdet visas på din skärm, se bild nedan.



När du mäter, håll skannern så nära sensorn som möjligt, gärna direkt mot materialet som ligger framför sensorn. I utkanten av skannerns räckvidd kan mätvärdet avvika ett fåtal procentenheter mot korrekt värde.



TILLBEHÖR

Skannern levereras i en väska tillsammans med följande tillbehör:

- Kort handtag
- Utdragbart handtag
- Mobil- och tabletfäste
- Insexnyckel för justering
- Laddare



Mobil- och tabletfästet ställer du in på baksidan av fästet. Varje sida av fästet ställs in individuellt genom att lossa på den ljusgrå spärren. Finjustering görs sedan med hjälp av hjulet på sidan av fästet.



Du byter mellan det korta och utdragbara handtaget genom att lossa på skruven längst ut på skaftet.

